

# Le Vert

## Mode d'emploi

### Solution de Décontamination Chimique de Matériels et d'Équipements

#### 1. Dans quel cas utiliser la solution Le Vert ?

La solution **Le Vert** créée par PREVOR, permet **la décontamination chimique de matériels : soit d'équipements (type équipements de protection individuels, lignes de production), soit de surface (machines, plan de travail)**. Elle peut donc être utilisée en routine de nettoyage, ou occasionnellement en cas d'accident par exemple.

Elle peut aussi être utilisée en complément des absorbants neutralisants TRIVOREX<sup>®</sup>, ACICAPTAL<sup>®</sup> ou BASICAPTAL<sup>®</sup> sur des déversements corrosifs, pour faciliter la neutralisation.

#### 2. Comment utiliser la solution Le Vert ?

0. Il est nécessaire de lire ce mode d'emploi, ainsi que la Fiche de données de Sécurité de la solution **Le Vert** avant utilisation.  
Utiliser des équipements de protection (bottes, lunettes, gants etc...) et de premiers secours (lav'œil, aérosols de solutions Diphotérine<sup>®</sup> ou Hexafluorine<sup>®</sup>) adaptés au produit chimique contaminant.  
Aérer si nécessaire et isoler la zone de danger.  
Utiliser la solution **Le Vert** le plus rapidement possible.
1. Rincer la surface contaminée avec la solution **Le Vert**.
2. Si un changement de couleur est observé, rincer jusqu'au retour de la couleur verte.
3. Après utilisation, rincer à l'eau.
4. Stocker et retraiter le résidu avec les déchets chimiques correspondants.

#### 3. Recommandations

La solution **Le Vert** devient jaune en milieu acide et bleue en milieu basique. Continuer à rincer avec la solution **Le Vert** la surface à décontaminer jusqu'au retour de la couleur verte.

En cas de contamination avec de l'acide fluorhydrique ou l'un de ses dérivés, utiliser préférentiellement les solutions **Anti-Etch** et **Le Vert HF**.

La solution **Le Vert** a pour but de nettoyer du matériel contaminé chimiquement. En cas de projection chimique sur le corps ou les yeux, utiliser la solution Diphotérine<sup>®</sup>.

#### 4. Consignes de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine.

Mettre la solution **Le Vert** à disposition, à proximité des risques ou des lieux d'utilisation, pour faciliter une intervention plus rapide.

Laboratoire PREVOR    Moulin de Verville  
[www.prevor.com](http://www.prevor.com)    95760 Valmondois  
 +33 1.30.34.76.76    FRANCE



**PREVOR**

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique