

# LeVert HF

## Instrucciones de uso

Descontaminante químico de materiales y equipos  
En contacto con ácido fluorhídrico y derivados

### 1. ¿Cuándo usar el descontaminante químico LeVert HF?

El descontaminante químico **Le Vert HF**, creado por PREVOR, permite la **descontaminación química de materiales contaminados con ácido fluorhídrico (HF) o alguno de sus derivados**. Puede utilizarse ocasionalmente en caso de accidente o para la descontaminación de rutina de **equipos (equipo de protección individual o líneas de producción) o de superficies (máquinas, superficies de trabajo)**.

También puede utilizarse junto con los absorbentes neutralizantes TRIVOREX® o ACICAPTAL® en vertidos corrosivos para facilitar la neutralización.

### 2. ¿Cómo utilizar el descontaminante químico LeVert HF?

0. Es necesario leer estas instrucciones y la ficha de datos de seguridad del descontaminante químico **LeVert HF** antes de utilizarlo.

Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes, etc.) y de primeros auxilios (lavajos o duchas de solución Hexafluorine®) adaptados a los riesgos del ácido fluorhídrico.

Si es necesario, ventilar y aislar la zona de peligro.

Utilizar el descontaminante químico **LeVert HF** lo antes posible.

1. Aclarar la superficie o el equipo contaminado con el descontaminante químico **LeVert HF**.
2. Tras su uso, aclarar con agua.
3. Almacenar y reprocesar el residuo con el correspondiente residuo químico.

### 3. Recomendaciones

Para descontaminar una superficie contaminada por un productos químico ácido o básico distinto al HF, utilizar preferentemente el descontaminante **LeVert**.

El descontaminante químico **LeVert HF** está destinado a la limpieza de equipos contaminados con HF o alguno de sus derivados. En caso de salpicaduras de productos químicos en el cuerpo o en los ojos, utilizar la solución Hexafluorine®.

### 4. Instrucciones de almacenamiento

Conservar el descontaminante químico **LeVert HF** en el envase original entre 2°C y 50°C. En caso de heladas, agitar antes de uso.

Poner a disposición el descontaminante químico **LeVert HF**, cerca de los peligros o lugares de uso, para facilitar una respuesta más rápida.

