

## Gebrauchsanweisung

### Flüssiges Dekon-Mittel für Materialien und Geräte, die mit Flusssäure und ihren Derivaten in Kontakt kommen

#### 1. In welchen Fällen sollte man das Dekon-Mittel LeVert HF verwenden?

Das von PREVOR Umwelt entwickelte Dekon-Mittel **Le Vert HF** ermöglicht die **chemische Dekontamination von Materialien, die mit Flusssäure (HF) und ihren Derivaten kontaminiert sind: Oberflächen** (Maschinen, Rohre, Arbeitsflächen, ...) **und Ausrüstungen** (PSA, Produktionslinien, ...). Das Dekon-Mittel **Le Vert HF** kann routinemäßig zur Dekontamination oder gelegentlich bei einem Unfall eingesetzt werden.

**Le Vert HF** kann auch als Ergänzung zu den neutralisierenden Absorptionsmitteln TRIVOREX® oder ACICAPTAL® bei verschütteter Fluorwasserstoffsäure verwendet werden, um die Neutralisierung zu erleichtern

#### 2. Wie wird das Dekon-Mittel LeVert HF verwendet?

1. Es ist notwendig, diese Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt für das Dekon-Mittel **Le Vert HF** vor Gebrauch zu lesen. Verwenden Sie Schutzausrüstung (Stiefel, Brille, Handschuhe usw.) und Erste-Hilfe-Ausrüstung (Hexafluorine®- Augenspülflasche & Körperdusche), die für Flusssäure und ihre Derivate geeignet ist. Bei Bedarf lüften und den Gefahrenbereich absperren. Verwenden Sie so schnell wie möglich das Dekon-Mittel **LeVert HF**.
2. **Le Vert HF** auf die Oberfläche und die Ausrüstung, die mit Flusssäure und ihren Derivaten kontaminiert sind, sprühen.
3. Überprüfen Sie den pH- und pF-Wert der dekontaminierten Oberfläche mithilfe eines pH-Papiers und eines Fluoridpapier-Tests oder anderer Kontrollmittel. Das Material ist dekontaminiert, wenn der pH-Wert der Restflüssigkeit zwischen 5,5 und 9 liegt und der pF-Wert über 4,1 (1,5mg F-/L) liegt. Wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, nehmen Sie die Dekontamination in Schritt 2 wieder auf.
4. Nach der Verwendung von **Le Vert HF** kurz mit Wasser spülen, um zu verhindern, dass sich nach der Dekontamination Kristalle auf der Oberfläche bilden.
5. Flüssige Abfälle sollten auf die gleiche Weise wie die ursprüngliche Chemikalie entsorgt werden.

#### 3. Gebrauchshinweise

Die Lösung **Le Vert HF** dient der Dekontaminierung von Geräten, die mit HF oder einem ihrer Derivate in Berührung gekommen sind. Bei chemischen Spritzern auf den Körper oder die Augen Hexafluorine®-Lösung verwenden.

#### 4. Hinweise zur Lagerung

In der Originalverpackung aufbewahren.

Stellen Sie das chemische Dekontaminationsmittel **LeVert HF** in der Nähe von Risiken oder Einsatzorten zur Verfügung, um ein schnelles Eingreifen zu erleichtern.

PREVOR GmbH	Von-Werth-Straße 37	Am Heumarkt 10
<a href="http://www.prevor.com">www.prevor.com</a>	50670 Köln	1030 Vienna
	DEUTSCHLAND	AUSTRIA
	+49 221 3377220	+43 1 711471397



**PREVOR**

VORBEUGEN UND RETTEN

Forschungslabor Toxikologie & Umgang mit chemischen Risiken